REPAIR PARTS MANUAL
MODEL NO. PR55HY21CA
Rotary Lawn Mower

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE
NO. DE MODÈLE PR55HY21CA
Tondeuse à Gazon Rotative

For Parts and Service, contact our authorized distributor: call 1-800-849-1297
For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

Pour les pièces de rechange et l'entretien, contactez notre concessionnaire autorisé: appelez 1-800-849-1297 / Pour l'assistance technique: appelez 1-800-829-5886

Poulan PRO

176702 Rev. 1 02.13.01 BY

Printed in U.S.A.

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR55HY21CA



ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR55HY21CA

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	166862X479	Upper Handle
2	151721X479	Lower Handle
3	170287	Control Bar
4	130861	Engine Zone Control Cable
5	131959	Handle Bolt
6	170146	Handle Knob
7	51793	Hairpin Cotter
8	66426	Wire Tie
9	175794	Rear Door Kit (Incl. Key #16 & 17)
10	128415	Pop Rivet
11	175069X479	Support Bracket LH
12	175070X479	Support Bracket RH
13	17060410	Screw 14-20 x 5/8
14	175576X479	Handle Bracket Assembly (Left)
15	175577X479	Handle Bracket Assembly (Right)
16	175243	Spring LH
17	175244	Spring RH
18	63601	Keps Locknut 1/4-20
19	153638	Rope Guide
20	178398	Rear Skirt
21	88652	Hinge Screw 1/4-20 x 1-1/4
22	84596	Engine Pulley
23	87677	Hi-Pro Key #505
24	- - -	Engine, Honda, Model No. GCV160 (order parts from engine manufacturer)
25	150406	Hex Head Thread Rolling Srew 3/8-16 x 1-1/8
26	83923	Hex Flange Nut
27	170258	Wheel
28	160828	Shoulder Bolt 5/16-18 x .33
29	57143	Wave Washer
30	175574X004	Axle Arm Assembly RR
31	175478	Selector Knob
32	175053X004	Selector Spring
33	63124	Nut 5/16-18
34	175575X004	Axle Arm Assembly LR
36	165912	Bolt
37	150078	Thread Cutting Screw w/Sems 5/16-18 x 3/4
38	176185	Washer
39	176235	Push Nut
43	175083	Bottom Belt Cover
44	176710	Lawn Mower Housing (Incl. Key #10, 11, 12& 45)
45	107339X	Danger Deal
46	851514	Blade Adapter
47	175064	Blade 21"
48	851074	Hardened Washer
49	850263	Helical Washer 3/8-24 x 1-3/8 Gr. 8
50	851084	Hex Head Machine Screw 3/8-24 x 1-3/8 Gr. 8
83	175066	Mulch Door
84	175735	Hinge Bracket Assembly
85	175285	Spring
86	175650	Rod, Hinge
87	63601	Nut
88	175071	Clipping Deflector
89	172300	Throttle Control
90	144929	Screw
- -	162300	Warning Decal (Not Shown)
- -	172787	Operator's Manual, English
- -	172788	Operator's Manual, French
- -	176702	Repair Parts Manual, English/French

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR55HY21CA



ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR55HY21CA

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174318	Control Cable Assembly
3	751152	Locknut #10-24
4	158755	Hex Washer Head Screw 1/4-20 x 2.12
5	175436	V-Belt
6	150495	Spring Retainer
8	77400	Hubcap
9	145212	Locknut
11	170263	Wheel & Tire Assembly
12	12000058	E-Ring
13	137054	Pinion
14	88080	Dust Cover
15	88118	Felt Washer
16	67725	Washer 1/2 x 1-1/2 x .134
18	170143	Selector Knob
26	175262	Pan Head Tapping Screw #10-24 x 2-3/4
28	176446	Drive Cover
31	132010	Hex Flange Nut
32	137052	Drive Pulley
35	151521	Wheel Adjuster Assembly (Left)
36	175258	Gear Case Assembly
37	137090	Spring
38	63601	Locknut 1/4-20
40	75192	Spring
41	151520	Wheel Adjuster Assembly (Right)
54	176700	Grassbag Assembly
55	175739	Driveshaft Cover
57	175058	Frame

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER PR55HY21CA
GEAR CASE ASSEMBLY PART NUMBER 175258



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	17490416	Tapping Screw 1/4-20 x 1-1/4
2	175248X004	Engagement Bracket
3	137053	Shifter
4	57072	Seal
6	48373	Gear Case Halves Kit (Includes Key Numbers 4 and 7)
7	77881	Bearing
8	137051	Worm Shaft
9	175257	Drive Shaft
10	57079	Hardened Washer
11	131484	Clutch Yoke
12	700343	Bushing
13	86447	Plug
14	137050	Helical Gear
15	750436X	Clutch Jaw
16	750369	Grease
17	12000003	E-Ring
18	850848	Hi-Pro Key
19	81585X004	Spring Bracket

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, other than EHP manufactured transaxle/ transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by Electrolux Home Products.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 45 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

Electrolux Home Products
a division of WCI Outdoor Products, Inc.
Outdoor Products Customer Service Dept.
250 Bobby Jones Expressway
Augusta, GA 30909 USA

In Canada contact:
Electrolux Home Products
a division of WCI Outdoor Products, Inc.
7075 Ordan Drive
Mississauga, Ontario
L5T 1K6

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES.

Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE PR55HY21CA



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE PR55HY21CA

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	166862X479	Guidon supérieur
2	151721X479	Guidon inférieur
3	170287	Barre de commande
4	130861	Câble de contrôle du moteur
5	131959	Boulon de guidon
6	170146	Bouton de guidon
7	51793	Goupille en épingle à cheveux
8	66426	Collier de serrage de câble
9	175794	Jeu de la porte arrière (Y compris les no. de réf. 16 & 17)
10	128415	Rivet
11	175069X479	Soutien du support, C.G.
12	175070X479	Soutien du support, C.D.
13	17060410	Vis 1/4-20 x 5/8
14	175576X479	Ensemble du support de guidon(gauche)
15	175577X479	Ensemble du support de guidon(droit)
16	175243	Ressort CG
17	175244	Ressort CD
18	63601	Écrou frein à taquets 1/4-20
19	153638	Guide de câble de démarreur
20	178398	Jupe arrière
21	88652	Vis de charnière 1/4-20 x 1-1/4
22	84596	Poulie de moteur
23	87677	Clé "Hi-Pro" no. 505
24	- - -	Moteur, Honda, no. de modèle GCV160 (Commandez le du fabricant du moteur)
25	150406	Vis H à filets laminés 3/8-16 x 1-1/8
26	83923	Écrou frein à collet
27	170258	Roue
28	160828	Boulon à épaulement 5/16-18 x 0,33
29	57143	Rondelle
30	175574X004	Ensemble du bras d'essieu, C.D.
31	175478	Manchon de dispositif de relevage des roues
32	175053X004	Levier à ressort de dispositif de relevage des roues
33	63124	Écrou 5/16-18
34	175575X004	Ensemble du bras d'essieu, C.G.
36	165912	Boulon
37	150078	Vis autotaraudée 5/16-18 x 3/4
38	176185	Rondelle
39	176235	Écrou
43	175083	Couverture
44	176710	Boîtier de la tondeuse (Y compris les no. de réf. 10, 11, 12 & 45)
45	107339X	Décalcomanie de danger
46	851514	Adaptateur de lame
47	175064	Lame de 21 po.
48	851074	Rondelle durcie
49	850263	Rondelle hélicoïdale 3/8-24 x 1-3/8 Gr. 8
50	851084	Vis à metaux H 3/8-24 x 1-3/8 Cat. 8
83	175066	Portede broyeuse
84	175735	Support à Charnière
85	175285	Ressort
86	175650	Tige à Charnière
87	63601	Écrou
88	175071	Déflecteur de l'herbe coupée
89	172300	Commande des gaz
90	144929	Vis
- -	162300	Décalcomanie (Not Shown)
- -	172787	Manuel de l'opérateur (Français)
- -	172788	Manuel de l'opérateur (Anglais)
- -	176702	Manuel de l'pièces de rechange (Français/Anglais)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE PR55HY21CA



TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE PR55HY21CA

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174318	Commande d'entraînement
3	751152	Écrou frein no. 10-24
4	158755	Vis H 1/4-20 x 2.0
5	175436	Courroie trapézoïdale
6	150495	Ressort de retenue
8	77400	Chapeau de moyeu
9	145212	Écrou frein
11	170263	Ensemble de la roue et du pneu
12	12000058	Bague en E
13	137054	Pignon
14	88080	Cache-poussière
15	88118	Rondelle en feutre
16	67725	Rondelle 1/2 x 1-1/2 x .134
18	170143	Manchon de dispositif de relevage des roues
26	175262	Vis taraudée à tôle n°10-24 x 2-3/4
28	176446	Couvercle d'entraînement
31	132010	Écrou H à bride
32	137052	Poulie d'entraînement
35	151521	Ensemble de dispositif de relevage des roues (gauche)
36	175258	Ensemble de la boîte de vitesse
37	137090	Ressort
38	63601	Écrou frein 1/4-20
40	75192	Ressort
41	151520	Ensemble de dispositif de relevage des roues (droit)
54	176700	Ensemble de ramasse-herbe
55	175739	Couvercle de l'arbre d'entraînement
57	175058	Cadre de ramasse-herbe

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE PR55HY21CA
ENSEMBLE DE LA BOÎTE DE VITESSE - NO. DE PIÈCE 175258



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	17490416	Vis taraudée 1/4-20 x 1-1/4
2	175248X004	Support d'engagement
3	137053	Levier de changement de vitesse
4	57072	Sceau
6	48373	Jeu des moitiés de boîte de vitesse (Y compris les nos. de réf. 4, et 7)
7	77881	Palier
8	137051	Arbre
9	175257	Arbre moteur
10	57079	Rondelle durcie
11	131484	Joug d'embrayage
12	700343	Douille
13	86447	Bouchon
14	137050	Engrenage hélicoïdal
15	750436X	Mâchoire d'embrayage
16	750369	Graisse
17	12000003	Bague en E
18	850848	Clé Hi - Pro
19	81585X004	Support du ressort

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivants et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission pas fabriqués par EHP, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour remplacement à moins que Electrolux Home Products demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'achat initial.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Electrolux Home Products
a division of WCI Outdoor Products, Inc.
Outdoor Products Customer Service Dept.
250 Bobby Jones Expressway
Augusta, GA 30909 USA

Au Canada:
Electrolux Home Products
a division of WCI Outdoor Products, Inc.
7075 Ordan Drive
Mississauga, Ontario L5T 1K6

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté. CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre. Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

SERVICE NOTES

REMARQUES

Poulan PRO